Sterownik bramek obrotowych



Instrukcja obsługi



I Rev.1.5/H104V2

OPROGRAMOWANIE

OZNACZENIE	UWAGI
1.0.2	Wersja podstawowa –hasło fabryczne 00000.
1.0.3	Dodane menu w języku niemieckim.
1.0.4	Dodatkowy tryb pracy bramki rowerowej –Bicycle GO.
1.0.5	Dodatkowy tryb pracy elektrozaczepów Rev. lock dla bramki TS1 –ciągłe blokowanie kierunku wstecznego.
1.0.6	Tryb bezkontaktowego przejścia (automatyczny). Dodatkowe tryby konfiguracji wejść sterujących IN3, IN5 (Sensor-IN) i IN4, IN6 (Sensor-OUT). Dodatkowe tryby konfiguracji wyjść OUT1, OUT2, OUT3 (Buzzer, Sensor L-L, Sensor P-P, Sensor L- P, Sensor P-L).
1.0.7	Dodatkowy tryb pracy HHTI –bramka +/-90°. Rozszerzenie funkcji wyjścia w konfiguracji Buzzer –załączenie na 2s po sygnale sterującym TS1- IN (IN1) lub TS1-OUT (IN2).
1.0.8	Dodatkowy profil HHTI. W trybie HHTI sygnał sterujący na wejściu IN1 lub IN2 otwiera przejście na zaprogramowany czas Trans. time.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Nr: 4/2018/D1

PRODUCENT/HEREBY, STER-TRONIC Okulickiego 24, 33-300 Nowy Sącz

niniejszym oświadcza, że typ urządzenia H104A/H104B jest zgodny z dyrektywami: declares that the equipment H104A/H104B is in compliance with Directives: EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE, MD 2006/42/UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ster-tronic.com

SPIS TREŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI	3
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	4
OPIS URZĄDZENIA	6
DANE TECHNICZNE	11
WYMIARY	11
OPIS ZŁĄCZY	12
INSTALACJA STEROWNIKA	13
OGÓLNY SCHEMAT PODŁĄCZENIA	19
PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ	20
OPISY FUNKCJI	28
ΝΟΤΑΤΚΙ	32



Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki symbol **NIE WOLNO** wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. <u>Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i akumulatorów.</u>

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed montażem i pierwszym użyciem sterownika zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

OZNACZENIE SYMBOLI



WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA!



INFORMACJA !



Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, brama z napędem musi zostać wykonana zgodne z dyrektywą 2006/42/WE oraz musi również spełniać wymagania obowiązujących norm.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oświadcza się, że produkt nie może zostać oddany do eksploatacji, aż do momentu, gdy maszyna finalna, do której jest wbudowany lub której jest podzespołem, uzyska oświadczenie o zgodności z dyrektywami oraz odpowiednimi przepisami, które maszyna finalna musi spełniać.

ZALECENIA OGÓLNE

- Osoba montująca, konserwująca oraz wszyscy użytkownicy bramki bezwzględnie muszą się zapoznać z Instrukcją montażu i eksploatacji.
- Instrukcję montażu i eksploatacji przechowywać w dostępnym miejscu.
- Produkt używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przestrzegać i dotrzymywać przepisów BHP oraz norm obowiązujących w odpowiednich krajach.
- Montaż, podłączenie oraz pierwsze uruchomienie napędu bramki może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Napęd instalować tylko w prawidłowo zamontowanych mechanizmach.
- Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy napędzie odłączyć napięcie zasilania i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem. Dotyczy to również zasilania akumulatorowego.
- Podczas jakichkolwiek prac spawalniczych zlokalizowanych w pobliżu urządzenia, odłączyć źródła zasilania oraz odłączyć obwody elektroniczne.
- Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym są określone przez obowiązujące normy i przepisy prawne.
- Zamontować urządzenia zabezpieczające.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji.



Przestrzegać wszystkich wskazówek montażowych. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

EKSPOLOATACJA

- Napęd używać tylko wówczas, gdy zamontowany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikowi.
- Bramka obrotowa może być użytkowana wyłącznie przez osoby przeszkolone.
- Dzieci oraz osoby niepełnosprawne umysłowo nie mogą sterować urządzeniem
- Nie wkładać rąk lub innych części ciała pomiędzy ruchomymi elementami napędu.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów lub elementów mechanicznych do poruszającej się bramki lub jej ruchomych części.
- Przechodzić przez bramkę dopiero po załączeniu sygnalizacji zezwolenia.
- Regularnie sprawdzać działanie elementów zabezpieczających.
- Usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania należy niezwłocznie usuwać.
- Napęd eksploatować w strefach niezagrożonych eksplozją.
- Nie używać napędu w pomieszczeniu z agresywną atmosferą.
- Nie wolno stosować świetlówek jako sygnalizacji świetlnej.
- Przynajmniej co 6 miesięcy przeprowadzić prace kontrolno-konserwacyjne.

INSTALACJA

- Użytkować tylko sprawny technicznie napęd zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, zagrożeń oraz przestrzegając instrukcji montażu i eksploatacji.
- Bramka obrotowa podczas ruchu nie może się przechylać, musi być wypoziomowana oraz poruszać się prawidłowo w całym zasięgu jej pracy.
- Bramka musi być stabilna i sztywna, tj. podczas ruchu w kierunku wyjścia oraz wejścia nie może się wyginać.
- Podczas montażu przestrzegać przepisów BPH.
- Instalację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami.
- Instalację sterownika mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
- Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem podstawowej ochrony przed wyładowaniami ESD.
- Nie należy podłączać napędu do zasilania wcześniej niż podano to w instrukcji. Niestosowanie się do tego zalecenia może grozić porażeniem prądem.

OPIS URZĄDZENIA

PRZEZNACZENIE

H104A jest uniwersalnym sterownikiem bramek obrotowych wykorzystywanych w systemach kontroli ruchu pieszych. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na obszarach firmowych do współpracy z zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Umożliwia podłączenie dwóch elektrozaczepów 24Vdc (polaryzacja ustawiana programowo), hamulca dociskowego oraz silnika wspomagającego przejście (max. 100W). Do precyzyjnego wyznaczania pozycji blokowania wykorzystywany jest enkoder absolutny typu HLA27.

H104A może współpracować z dodatkowym sterownikiem **H104B** przeznaczonym m.in. do podłączenia bramki rowerowej. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsu **RS485**.

ZALETY STEROWNIKA

- Wbudowany zasilacz 24Vdc/150W.
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz przed przegrzaniem.
- Funkcje dodatkowe: Free pass (odblokowane przejście), Queue (zliczanie impulsów sterujących), Harmonogram (załączanie niektórych funkcji w określonych godzinach i dniach).
- Funkcja bezkontaktowego przejścia (od wersji 1.0.6).
- 6 –wejść: 4-sterujące, 1 programu testowego oraz 1 przeciwpożarowe.
- Złącze **USB** do aktualizacji oprogramowania.
- Współpraca z czujnikiem natężenia światła LDR –załączanie oświetlenia dodatkowego.
- Współpraca z enkoderami absolutnymi typu HLA27.
- Kąt obrotu **90°** lub **120°** (dla bramki rowerowej **+-90°**).
- Współpraca z sygnalizatorami PRZEJŚCIE/BLOKADA typu HLA31.
- Możliwość podłączenia silnika wspomagającego, 2 elektrozaczepów i hamulca.
- Funkcja dwóch prędkości pracy silnika.
- Program testowania bramek obrotowych.
- 3 bezpotencjałowe wyjścia **NC/NO:** 2 sygnałów potwierdzających przejście oraz 1 wyjście informacji zwrotnej o zablokowaniu bramek.
- Złącze EXT RS485 do podłączenia panelu zewnętrznego.
- Prosta procedura instalacji i programowania.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Brama kontroli ruchu pieszych może składać się z dwóch przejść **TS1** (dla pieszych) i **TS2** (dla rowerów, wózków, bagaży itp.).



H104A steruje bramką obrotową TS1, a H104B bramką rowerową TS2 (typ Bicycle). Bramki mogą znajdować się w stanach pracy: ZABLOKOWANA, ODBLOKOWANE WEJŚCIE, ODBLOKOWANA (tylko TS1), KONFIGURACJI oraz BŁĘDU. W zależności od stanu sygnalizatory LED1 i LED2 są odpowiednio załączane:



Podczas normalnej pracy **TS1** jest **ZABLOKOWANA** na jednej z **3** lub **4** pozycji przesuniętych względem siebie o **120**° lub **90**° (w zależności od konfiguracji), a **TS2** (typ **Bicycle**) znajduje się na pozycji początkowej (zaprogramowanej –**Zero pos.**) –brak możliwości przejścia w obu kierunkach.

Impuls na wejściu IN1 odblokowuje WEJŚCIE, a impuls na wejściu IN2 odblokowuje WYJŚCIE bramki TS1. Gdy przejście w danym kierunku jest zabronione świeci się czerwony sygnalizator X, natomiast zielona strzałka ↑ informuje o możliwości przejścia. Po odblokowaniu sterownik czeka na ruch (obrót) i po przekroczeniu kąta Start angle włącza silnik wspomagający przejście. Bramka odblokowana jest do momentu, gdy obróci się o ustawiony kąt przejścia lub gdy w ciągu zaprogramowanego czasu (Open time) nie zostanie wykryty ruch. Gdy ruch zostanie rozpoczęty, ale nie ukończony to po czasie Trans. time bramka się zablokuje.

Sterowanie bramką **TS2** odbywa się z wejść **IN3** (**WEJŚCIE**) i **IN4** (**WYJŚCIE**). Jeżeli wejście jest skonfigurowane jako **TS1+2-IN/OUT** to po impulsie sterującym, bramka **TS1** jest odblokowywana (działanie zgodne z opisem dla **IN1** i **IN2** -bez funkcji **QUEUE**) oraz otwierana jest również bramka rowerowa **TS2** (dla **IN3** w kierunku **WEJŚCIA**, a **IN4 WYJŚCIA**).

Jeżeli IN3 i IN4 skonfigurowane są jako TS2-IN/OUT to aby otworzyć TS2, bramka TS1 musi być odblokowana (z wejść IN1, IN2 lub funkcją Free pass). Po czasie Open time (Turnstile 2) TS2 powraca do pozycji początkowej (Zero pos.) i zostaje zablokowana. UWAGA!

Od wersji **1.0.4** dostępne są dwa tryby pracy bramek rowerowych: **Bicycle** oraz **Bicycle GO**. W pierwszym trybie bramka otwiera się od razu po otrzymaniu sygnału sterującego, a w drugim dopiero jak wykryty zostanie ruch bramki **TS1**.

Wspomaganie przejścia może odbywać się z różnymi prędkościami dla **WEJŚCIA** i **WYJŚCIA**, oraz z dwoma programowanymi prędkościami **Speed 1** oraz **Speed 2** (np. aby bramki łagodniej się zatrzymywała). Po uruchomieniu silnika bramka obraca się z prędkością **Speed 1**, a po dojechaniu do kąta **Speed 2 Angle** z prędkością **Speed 2**.



Jeżeli aktualna pozycja bramki różni się od pozycji blokowania podczas normalnej pracy o 10 jednostek enkodera to sterownik automatycznie po 10s wykonuje korektę (odblokowuje elektrozaczepy i uruchamia silnik w kierunku najbliższej pozycji blokowania).

FUNKCJE DODATKOWE

Odblokowane przejście FREE PASS (FP)

Bramka obrotowa **TS1** może pracować z odblokowanym przejściem w jednym lub dwóch kierunkach. Aby włączyć ją na stałe należy zmienić ustawienia w menu *Main menu-→Gate Option-*→**Free pass.** Wykorzystując harmonogram funkcja **Free pass** może być również załączana w określonych godzinach oraz dniach (dokładny opis w paragrafie **Schedule**). Dodatkowo przy włączonej opcji **TIME INPUT** załączenie odblokowanego przejścia może odbywać się z wejść **IN1** i **IN2**.

Wejścia czasowe TIME INPUT

Opcja wykorzystywana do załączania funkcji **Free pass** z wejść **IN1** (**Free pass IN**) i **IN2** (**Free pass OUT**). Gdy **TIME INPUT** jest wyłączone sterownik od razu po załączeniu wejścia (zbocze) odblokowuje przejście, natomiast gdy jest włączone to pojedyncze przejście określane jest jako impuls (dwa zbocza) o maksymalnym czasie trwania określanym parametrem **Signal time**. Jeżeli czas trwania jest dłuższy niż parametr **FP sig. time** to załączana jest funkcja **Free pass**, a wyłączana po zaniku sygnału aktywnego.



Impulsy trwające dłużej niż **Signal time,** a krócej niż **FP sig. time** są ignorowane.

TIME INPUT OFF



TIME INPUT ON



FUNKCJA PRZECIWPOŻAROWA FPS

Wejście **IN6** może być wykorzystywane do odblokowywania bramki **TS1** po otrzymaniu sygnału (ciągły, typ konfigurowany **NC** lub **NO**) z centralnego systemu przeciwpożarowego. W zależności od ustawień odblokowane może być tylko **WEJŚCIE** (**FPS-IN**), tylko **WYJŚCIE** (**FPS-OUT**) lub oba kierunki (**FPS-IN/OUT**).

KOLEJKOWANIE QUEUE

Przy wyłączonej funkcji kolejkowania **QUEUE**, **H104A** reaguje na sygnały sterujące tylko, gdy zakończy się poprzedni cykl przejścia i impulsy w trakcie przejścia są ignorowane. Po jej włączeniu (**QUEUE On**) impulsy sterujące w czasie oczekiwania i przejścia są zliczane. **TS1** jest blokowany po obrocie o sumę wszystkich zliczonych kątów lub po zaprogramowanym czasie **Open time** lub **Trans. time. Uwaga!** Bramka jest zatrzymywana, gdy obróci się o ustawiony kąt przejścia (ale nie jest blokowana) i aby uruchomić silnik wspomagający należy obrócić ją o zaprogramowany kąt **Start angle**. Jeżeli impulsy są z różnych kierunków to najpierw obsługiwany jest kierunek ustawiony w parametrze **QUEUE priority**.



FUNKCJA BEZKONTAKTOWEGO PRZEJŚCIA (TRYB AUTOMATYCZNY) (od wersji 1.0.6).

Impuls na wejściu IN1 odblokowuje WEJŚCIE, a impuls na wejściu IN2 odblokowuje WYJŚCIE bramki TS1. Po odblokowaniu sterownik czeka na ruch (obrót) i po przekroczeniu kąta Start angle włącza silnik wspomagający przejście. Wejścia IN3, IN4, IN5 i/lub IN6 w konfiguracji Sensor –IN i Sensor-OUT można wykorzystać do podłączenia czujników zbliżeniowych. Gdy kołowrót jest <u>odblokowany</u> i dostanie sygnał od czujnika, zaczyna odliczać czas Sensor time, a następnie automatycznie uruchamia silnik wspomagający i obraca kołowrót o zaprogramowany kąt (120° lub 90°). Podczas odliczania czasu i ruchu załączane są wyjścia w odpowiedniej konfiguracji –pierwszy człon literowy oznacza funkcję podczas odliczania czasu, a drugi podczas ruchu: Sensor L-L (Lamp-Lamp), Sensor P-P (Pulse1-Pulse2), Sensor L-P (Lamp-Pulse2) i/lub Sensor P-L (Pulse1-Lamp). Dodatkowo przed rozpoczęciem ruchu załączane jest wyjście w konfiguracji Buzzer –czas wcześniejszego załączenia programowany jest parametrem Buzzer time.

Ustawiając typ kołowrotu **TS2** na **BicycleGO**, i sterując z wejść **IN3** (w konfiguracji **TS1+2-IN**) i **IN4** (w konfiguracji **TS1+2-OUT**) po otrzymaniu sygnału z czujników zbliżeniowych jednocześnie można uruchamiać bramkę rowerową.

TRYB PRACY HHTI.

Tryb ten przeznaczony jest do współpracy z bramkami obrotowymi **+/-90°** (np. przejścia dla osób niepełnosprawnych, dla grup pieszych, itp.). W stanie oczekiwania bramka znajduje się na zaprogramowanej pozycji zerowej (brak możliwości przejścia). Impuls na wejściu **IN1** otwiera ją w kierunku **ENTRY**, a impuls na wejściu **IN2** w kierunku **EXIT**. Po zaprogramowanym czasie **Trans. time** bramka się zamyka. Podając ciągły sygnał do wejścia w konfiguracji **Sensor-IN** przejście się otwiera w kierunku **ENTRY**, a do wejścia w konfiguracji **Sensor-OUT** w kierunku **EXIT** i pozostaje w tej pozycji do czasu zaniku stanu aktywnego –po czym wraca do początkowego położenia. Krótki impuls sterujący **Sensor-IN** lub **Sensor-OUT** wymusza pełny cykl otwarcia przejścia i po ok 1s. następuje powrót. Nowy cykl pracy może się rozpocząć tylko z pozycji zerowej. Funkcje kolejkowania (**QUEUE**) i **Free Pass (FP**) są nieaktywne.

Aby włączyć ten tryb należy przejść do menu ustawień kołowrotu TS1 i wybrać typ HHTI (Main menu-→Gate Settings-→Turnstile 1 →TS1 options →Type-→ HHTI).

Podłączając sterownik **H104B** i ustawiając typ kołowrotu **TS2** na **Bicycle/Bicycle GO** przejście może być dwuskrzydłowe. Bramki **TS1** i **TS2** uruchamiane są jednocześnie po sygnale sterującym. UWAGA! Przejście pozostaje otwarte przez dłuższy z czasów **Trans. time** dla **TS1** i **TS2**.

Zadziałanie przeciążenia podczas otwierania zatrzymuje kołowrót i pozostaje on w tej pozycji do czasu zaniku stanu aktywnego wejścia pobudzającego. Jeżeli przeciążenie wystąpi podczas zamykania to kołowrót również się zatrzyma i po czasie korekty (fabrycznie 10s) uruchomi się próbując dojechać do pozycji początkowej.

WYJŚCIA

Wyjście **LAMP** służy do podłączenia oświetlenia zewnętrznego stałego lub zależnego od harmonogramu/czujnika natężenia światła.

Wyjścia **OUT1** i **OUT2** mogą byś skonfigurowane jako Std. (po przejściu przekaźnik załączany jest na czas określony parametrem: **Main menu→Gate parameters→Feedback sig. (0.2s do 2.0s)** lub **Door** – przekaźnik załączany jest po otrzymaniu sygnału sterującego (odblokowanie bramki) i wyłączany po jej zablokowania.

Wyjście **TAMPER** sygnalizuje nieukończenie cyklu przejścia w zaprogramowanym czasie (Tamper) **Trans. time** liczonym od odblokowania ruchu (**od 5 s do 60s**). Przy włączonej funkcji **Free pass, Tamper** jest wyłączony.

LAMP	Wyjście +24Vdc –NO/GND/+24Vdc oświetlenia zewnętrznego
OUT1	Bezpotencjałowe NO/COM/NC –sygnał zwrotny potwierdzający przejście w kierunku WEJŚCIA
OUT2	Bezpotencjałowe NO/COM/NC –sygnał zwrotny potwierdzający przejście w kierunku WYJŚCIA
OUT3	Bezpotencjałowe NO/COM/NC – sygnał zwrotny TAMPER nieukończenia cyklu przejścia

Czujnik światła LDR

Do sterownika można podłączyć rezystancyjny czujnik światła o rezystancji 90kΩ (10lx). Przy włączonej opcji sterowania LDR załączanie/wyłączanie oświetlenia dodatkowego odbywa się również po przekroczeniu ustawionego progu zadziałania w menu: Main menu-→Gate parameters-→Light level.



Oświetlenia dodatkowe może być jednocześnie sterowane harmonogramem oraz z czujnika LDR –tryb sumy logicznej (lampa świeci się ,gdy co najmniej jedno źródło ją załączy).

PRĘDKOŚĆ 1 i 2 silnika

Prędkość silnika wspomagającego przejście programowana jest w zakresie od 20 do 100% i może być różna dla **WEJŚCIA** i **WYJŚCIA**. Dla danego kierunku dostępne są 2 ustawienia **Speed 1** – prędkość początkowa (od pozycji odblokowania) i **Speed 2** –prędkość końcowa. Parametr **Speed 2 Angle** określa ile jednostek enkodera przed pozycją blokowania silnik jedzie z prędkością 2 (od 75 do 200).

PRZECIĄŻENIE/OGRANICZENIE PRĄDU SILNIKA/SILNIKÓW

Dodatkowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem silników jest ograniczenie prądu pracy ustawianego w zakresie od 0.1A do 5A. Czułość regulowana jest z krokiem 0.1s i oznacza dopuszczalny czas trwania przekroczenia wartości.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie H104(B)	AC 230Vac +/-10% 50Hz
Zegar RTC	Bateria 3V CR2032
Zakres temperatur pracy	-20 do +70°C
Pobór mocy w stanie spoczynku	
H104A	<2.5W (bez akcesoriów)
H104B	<1W (bez akcesoriów)
Maksymalna moc silnika 24VDC	≤100W
Obciążalność wyjść OUT1, OUT2, OUT3	5A/24VDC
Maksymalna moc lampy 24Vdc	10W
Maksymalna sumaryczna moc	~145W
wszystkich podłączonych akcesoriów	<145W
Typ enkodera absolutnego	HLA27
Typ sygnalizatorów	HLA31
Bezpiecznik 230Vac	Zewnętrzny B6
Obudowa	IP40
Waga	
H104A	1303g
H104B	1037g





*mm



OPIS ZŁĄCZY



H104B

H104A



INSTALACJA STEROWNIKA

Przed przystąpieniem do instalacji upewnić się czy wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są spełnione.



Wszelkie prace instalacyjne mogą być wyłącznie wykonywane przez osoby wykwalifikowane. Instalacja elektryczna oraz podłączenie urządzeń elektronicznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

- 1. Wyłączyć zasilanie.
- 2. Zamontować mechanicznie sterownik.



Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

- 3. Wyciągnąć szybkozłączki.
- 4. Podłączyć przewody do szybkozłączek według opisu na obudowie sterownika lub schematu podłączenia:
 - 4.1. Podłączenie enkodera/enkoderów absolutnych.

ENKODER/ENKODERY absolutne typu **HLA27** podłączane są do wejść: **ENCODER1** (dla **TS1) i ENCODER2** (dla **TS2**). Używane są do precyzyjnego zatrzymania bramek w zaprogramowanych pozycjach. Podłączenie wykonuje się za pomocą 10-pinowego przewodu taśmowego zakończonego złączem **IDC**. Maksymalna długość nie może przekroczyć **150cm**. W środowisku silnie zakłóconym należy stosować przewód ekranowany.



Maksymalna długość nie może przekroczyć 150cm. W środowisku silnie zakłóconym należy stosować przewód ekranowany.





4.2. Podłączenie sygnalizatorów PRZEJŚCIE/BLOKADA (HLA31)

Sygnalizatory **HLA31** podłączane są do wejść: **LED1** (dla **WEJŚCIA**) i **LED2** (dla **WYJŚCIA**). Gdy przejście w danym kierunku jest zabronione świeci się czerwony sygnalizator **X**, natomiast zielona strzałka ↑ informuje o możliwości przejścia. Podłączenie wykonuje się za pomocą 6-pinowego przewodu taśmowego zakończonego złączem **IDC**.



4.3. Podłączenie czujnika natężenia światła LDR.

Rezystancyjny czujnik światła o rezystancji **90k**Ω (**10lx**) podłączany jest do wejścia **LDR**. Należy tak go zamontować, aby nie oddziaływały na niego dodatkowe sztuczne źródła oświetlenia.



4.4. Podłączenia lampy oświetleniowej.

Sterownik **H104A** umożliwia podłączenia lampy w dwóch konfiguracjach jako oświetlenie stałe (**PINY 14-15**) lub załączane (**PINY 13-14**, z czujnika **LDR** i/lub harmonogramu). W zależności od typu należy odpowiednio ją podłączyć zgodnie ze schematem:





4.5. Podłączenie wyjść sygnałów zwrotnych.

Bezpotencjałowe wyjścia typu **NC/NO** podłączane są do systemu kontroli dostępu zgodnie z instrukcji instalacja danego producenta.



4.6. Podłączenie przycisków sterowania.

Elementy sterujące (przyciski dzwonkowe, radiolinie zewnętrzne itp.) podłączane są do wejść uniwersalnych: **IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6,** mogą być skonfigurowane jako **NC** lub **NO**. Działanie poszczególnych wejść opisane jest w paragrafie **OPIS DZIAŁANIA** oraz w menu konfiguracji.



4.7. Podłączenie H104A z H104B

H104A komunikuje się z **H104B** za pomocą interfejsu **RS485**. Połączenie należy wykonać przewodem ekranowanym. Po otwarciu górnej pokrywy dostępne są przełącznik terminatora magistrali, oraz przełączniki adresów, które należy bezwzględnie odpowiednio skonfigurować.



W H104A przełącznik TR ustawić w pozycję OFF, a w H104B ON. Sprawdzić również ustawienia przełącznika DIP2: w H104A w pozycji OFF, a w H104Bw pozycji ON.



TR (REZYSTOR KOŃCOWY)











Jeżeli do H104A nie podłączany jest sterownik H104B to przełącznik TR ustawić w pozycję ON.





4.8. Podłączenie modułu komunikacyjnego.

Sterownik **H104A** może współpracować z panelem zewnętrznym poprzez moduł pośredniczący **GSM**. Komunikacja odbywa się za pomocą interfejsu **EXT RS485**. Połączenie należy wykonać przewodem ekranowanym. Po otwarciu górnej pokrywy dostępny jest przełącznik terminatora magistrali, który należy bezwzględnie odpowiednio skonfigurować.



Jeżeli interfejs EXT RS485 sterownika H104A jest ostatnim elementem magistrali komunikacyjnej należy włączyć rezystor końcowy –ustawić przełącznik EXT TR w pozycji ON. Jeżeli nie jest końcowym urządzeniem to EXT TR stawić w pozycji OFF.



4.9. Podłączenie układów wykonawczych.

H104A i H104B umożliwiają współpracę z dwoma elektrozaczepami, hamulcem oraz silnikiem wspomagającym przejście. Elementy wykonawcze podłączane są do złącza INVERTER zgodnie ze schematem z uwzględnieniem dopuszczalnych wartości obciążenia.



Moc wszystkich podłączonych elementów: wykonawczych, oświetlenia itd. nie może przekraczać 145W (dla pojedynczego sterownika).

4.10. Ostatnim etapem jest podłączenie zasilania 230Vac. W obudowie zamontowane jest gniazdo **IEC C14(E)** i do podłączenia należy wykorzystać przewód żeński **IEC C13**:





Zasilanie zabezpieczyć poprzez zastosowanie zewnętrznego wyłącznika nadprądowego B6 oraz różnicowo-prądowego.

5. Umieścić szybkozłączki z powrotem w sterowniku.



Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić zasilanie, uziemienie oraz przewody. Przewody nie powinny być za długie, nie dopuszczalnym jest zwijanie pozostałego przewodu w tzw. "pętle" oraz jednoczesne prowadzenie przewodów zasilania sterownika, silnika i przewodów sterowania.

- 6. Jeżeli bramki umożliwiają swobodny obrót to należy ustawić je w pozycji w której przejścia są zablokowane.
- 7. Włączyć zasilanie.
- 8. Wykonać procedurę pierwszego uruchomienia:
 - 8.1. Sprawdzić stan sygnalizatorów LED1 i LED2 przy zablokowanym przejściu świecą się X
 - 8.2. Sprawdzić czy na wyświetlaczu LCD sterownik nie zgłasza błędów enkoderów i/lub falowników. Jeżeli występuje błąd to należy odłączyć zasilanie i sprawdzić połączenia.
 - 8.3. W menu Main menu→Gate Settings→Turnstile 1 (2) →TS1(2) →Type wybrać typ bramek obrotowych.
 - 8.4. Wyjść do ekranu głównego i sprawdzić czy bramka/bramki zablokowały się poprawnie. Jeżeli nie to w menu Main menu→Gate Settings→Turnstile 1 (2) →TS1(2) options sprawdzić czy włączona jest obsługa Bolt 1, Bolt 2, hamulca oraz ich polaryzację.
 - 8.5. W menu Main menu→Gate Settings→ TS1 (2) zero pos. zaprogramować pozycję

początkową względem której będą określane kolejne pozycje blokowania.

- 8.6. Nacisnąć przycisk IN1 –sygnalizator LED1 zmieni stan na 个, a elektrozaczep WEJŚCIA i hamulec TS1 rozblokowują się. Obrócić bramkę w kierunku WEJŚCIA –po przekroczeniu kąta Start angle silnik wspomagający uruchomi się.
 - 8.6.1. Jeżeli sygnalizator LED nie zmienia stanu sprawdzić połączenia oraz konfigurację wejść sterujących.
 - 8.6.2. Jeżeli bramka się nie obraca to należy sprawdzić ustawienia Bolt IN (elektrozaczep wejściowy) oraz czy włączona jest obsługa silnika.
 - 8.6.3. Jeżeli bramka obraca się w przeciwnym kierunku należy zmienić kierunek pracy silnika.
 - 8.6.4. Jeżeli bramka obraca się o większy kąt niż jest zaprogramowany to należy zmienić kierunek enkodera.
 - 8.6.5. Jeżeli wystąpiło przeciążenie należy sprawdzić czy mechanizm płynnie się porusza (przy wyłączonym zasilaniu), ewentualnie zwiększyć wartość prądu lub czasu trwania przeciążenia.



Regulacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami.

- 8.6.6. Jeżeli przy próbie cofnięcia w przeciwną stronę bramka nie blokuje przejścia należy sprawdzić czy włączona jest obsługa Bolt 1, Bolt 2, hamulca oraz ich polaryzację.
- 8.7. Po zablokowaniu się bramki TS1 nacisnąć przycisk IN2 –sygnalizator LED2 zmieni stan na ↑, a elektrozaczep WYJŚCIA i hamulec rozblokują się. Obrócić bramkę w kierunku WYJŚCIA po przekroczeniu kąta Start angle silnik wspomagający uruchomi się. W przypadku nieprawidłowego działania postępować zgodnie z podpunktami 8.6.x.
- 8.8. Po zablokowaniu się bramki TS1 nacisnąć przycisk IN1, a następnie IN3 –sygnalizator LED1 zmieni stan na 个, a elektrozaczep WEJŚCIA i hamulec TS1 rozblokują się oraz uruchomi się bramka TS2 w kierunku WEJŚCIA. Jeżeli TS2 się nie uruchamia:
 - 8.8.1. Wyłączyć zasilanie i sprawdzić podłączenia oraz konfigurację przełączników TR i DIP, wejść sterujących.
 - 8.8.2. Sprawdzić w menu Main menu→Gate Settings→Turnstile 2→TS2 Options→Type czy obsługa bramki TS2 jest włączona w trybie Bicycle.
- 8.9. Po zablokowaniu się bramki TS1 i powrocie TS2 do pozycji początkowej nacisnąć przycisk IN2, a następnie IN4 –sygnalizator LED2 zmieni stan na 个, a elektrozaczep WYJŚCIA i hamulec TS2 rozblokowują się oraz uruchomi się bramka TS2 w kierunku WYJŚCIA. Jeżeli TS2 się nie uruchamia postępować zgodnie z podpunktami 8.8.x.
- 8.10. Jeżeli wszystko działa zgodnie z opisem to po zablokowaniu bramki TS1 i powrocie TS2 do pozycji początkowej uruchomić test cykliczny –nacisnąć przycisk IN5 lub wejść do menu CYCLIC TEST. Podczas automatycznego ruchu w jednym i drugim kierunku sprawdzić poprawność działania całego mechanizmu.
- 8.11. Zatrzymać test cykliczny (naciskając przycisk TEST lub ESC z menu CYCLIC TEST) i w razie potrzeby zmienić parametry ruchu: IN Speed 1, IN Speed 2, OUT Speed 1, OUT Speed 2, Speed 2 Angle, Brake PWM, Bolt 1 PWM, Bolt 2 PWM oraz ewentualnie skorygować pozycje początkowe (Zero pos.)



Regulacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami.

- 9. Ustawić dostępne dodatkowe funkcje.
- 10. Przejść do menu Main menu→Service/Tests→I/O Test i zgodnie w procedurą opisaną w paragrafie I/O TEST sprawdzić poprawność działania całego urządzenia i wszystkich podłączonych elementów zabezpieczających, sygnalizacyjnych i sterujących.
- 11. Zabezpieczyć mechanicznie sterownik.
- 12. Przeszkolić wszystkich użytkowników.

OGÓLNY SCHEMAT PODŁĄCZENIA



PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ

Programowanie sterownika odbywa się za pomocą KLAWIATURY i WYŚWIETLACZA LCD.

Po wejściu do menu programowania bramki obrotowe TS1 i TS2 są odblokowane i można swobodnie nimi poruszać oraz wyjście OUT3 (TAMPER) jest załączone.



Wejście do menu sygnalizowane jest jednoczesnym świeceniem sygnalizatorów X i 个.

WIDC	WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO																			
Dzień t		Data										Go	dzi	na						
	\checkmark											\downarrow								
	S	u			0	1	-	0	1		2	0	1	7		1	2	:	0	0
Aktualny status →	S	Т	Α	Т	U	S	:	W	0	R	Κ									
Licznik wejść →		Ν						1	0	0			F	Ρ		F	Ρ	S		
Licznik wyjść >	0	U	Т					1	0	0				Q	U	Ε	U	Ε		
																\uparrow				

Załączone funkcje dodatkowe

FP –free pass, FPS –fire protection signal, QUEUE

	FUNKCJE PRZYCISKÓW
ОК	Wejście do podmenu/ <u>zatwierdzanie ustawień</u>
ESC	Wyjście z podmenu/ wyjście bez zatwierdzania ustawień
个^	Przechodzenie po menu w górę/zwiększanie ustawianej wartości
\downarrow_{\wedge}	Przechodzenie po menu w dół/zmniejszanie ustawianej wartości
←<	Zmiana ustawień opcji -przesuwanie w lewo/przchodzenie po menu -ekrany
→ >	Zmiana ustawień opcji -przesuwanie w prawo/przchodzenie po menu-ekrany
TEST	Test –szybkie wychodzenie do ekranu głównego/Podgląd odczytywanych wartości.

	STATUSY BRAMY
INIT	Inicjalizacja sterownika.
ALERT	Błąd krytyczny.
WORK	Stan normalnej pracy.
TEST	Załączony test cykliczny.

WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO PODCZAS BŁĘDU KRYTYCZNEGO

	Ν	d			0	1		0	1		2	0	1	7	1	2	:	0	0
	S	Т	Α	Т	U	S	•••	W	0	R	Κ								
Błąd krytyczny →	I	n	v	е	r	t	е	r		f	а	i	I						
Źródło błędu →	Т	S		1						Т	S		2						

	BŁĘDY KRYTYCZNE
Abs. enc. fail	Brak lub nieprawidłowe podłączenie enkodera absolutnego.
Inverter fail	Błąd lub brak komunikacji z falownikiem/falownikami. Błędnie ustawione parametry falowników (adres – DIP1/2) lub błędne podłączenie.
	ŹRÓDŁO BŁĘDU
TS 1	Błąd bramki obrotowej 1
TS 2	Błąd bramki obrotowej 2

STATUSY ZDARZEŃ

Opis zdarzenia Wejście źródła –

\rightarrow										Т	S		2					
nia	Т		Μ	Ε		0	U	Т										
	S	Т	Α	Т	U	S	-	W	0	R	Κ							
	S	U			0	1		0	1		2	0		7	-	2	 0	0

ŹRÓDŁA ZDARZEŃ

OVERLOAD	Wystąpiło przeciążenie silnika (zbyt duży prąd silnika).
FIRE	Załączenie funkcji przeciwpożarowej.
TIME OUT	Upłynął maksymalny czas pracy silnika (zabezpieczenie przed niezamierzoną ciągłą pracą).
	WEJŚCIA ŹRÓDEŁ
TS 1	Błąd bramki obrotowej 1
TS 2	Błąd bramki obrotowej 2

W EKRANIE GŁÓWNYM po naciśnięciu przycisku TEST dostępne są niektóre parametry oraz stan ustawionych funkcji dodatkowych. W górnej linii znajdują się aktualne odczyty wartości z enkoderów absolutnych (A1 i A2, 0-1024). W ostatniej linii wyświetlany jest prąd silnika (CR1)/silników (CR1 – Bramka obrotowa 1 i CR2 – bramka obrotowa 2).

Dodatkowo dla funkcji **Free Pass (FP)**, funkcji przeciwpożarowej (**FPS**) oraz kolejkowania (**QUE**) wyświetlane są zaprogramowane ustawienia. Jeżeli funkcje są wyłączone to opis jest niedostępny. Gdy wejście **FPS** jest w stanie aktywnym to opis funkcji **miga**.

W trzeciej linijce odczytywany jest poziom z czujnika światła LDR (L:) oraz czujników temperatury sterowników TS1 (T1:) i TS2 (T2:)

TEST

Α	1	:	0	0	0	0		Α	2	:	0	0	0	0			Q	U	Ε
F	Ρ	I	0	U	Т					F	Ρ	S	-	0	U	Т			
L	:	1	0	0		Т	1	:	2	5		Т	2	:	2	5			
С	R	1	:		0	0	•	0		С	R	2	:		0	0	-	0	

<u>Aby wejść do menu programowania należy nacisnąć przycisk OK i wprowadzić hasło</u> <u>dostępu (Fabrycznie wyłączone: 00000)</u>

WPROWADZANIE HASŁA DOSTĘPU

Używając przycisków klawiatury $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ wprowadzić hasło

		n	р	u	t		р	а	S	S	w	0	r	d		
					↑	0	0	0	0	0						

Zmiana języka, podgląd wersji sterownika/oprogramowania oraz danych kontaktowych możliwy jest bez wpisywania hasła dostępu. W widoku **EKRANU GŁÓWNEGO** naciskając przyciski góra \uparrow **lub dół** \checkmark ^v można przechodzić cyklicznie po ekranach:

EKRAN GŁÓWNY \checkmark INFORMACJE O STEROWNIKU \checkmark DANE KONTAKTOWE \checkmark ZMIANA JĘZYKA



Przechodzenie po ekranach w górę Λ i dół \sqrt{V} może odbywać się podczas normalnej pracy.

WIDOK MENU GŁOWNEGO Numer ekranu w menu/podmenu \downarrow MENU Nazwa menu/podmenu \rightarrow **M**A Ν 1 2 Gate setti ngs Setti n g s Kursor wyboru \rightarrow > Τ i 1 me С a I e n d a r <

Po wejściu do **MENU GŁÓWNEGO** zmienia się zasada działania przycisku **TEST**. Umożliwia on wtedy szybki powrót do **EKRANU GŁÓWNEGO** z danej pozycji menu (np. aby przetestować ustawione parametry ruchu bramy), a po naciśnięciu przycisku **OK** powrót na tę samą pozycję bez potrzeby wpisywania hasła dostępu. Po 2 minutach od powrotu do **EKRANU GŁÓWNEGO** przyciskiem **TEST**, aby wejść do menu należy ponownie wpisać hasło.

MAIN MENU				
	Turnstile 1			
	Turnstile 2			
Cata sottings	Gate options			
Gate settings	Gate parameters			
	Safety			
	Control			
	Language			
Settings	Change passwors			
	Counter reset			
Time/Calendar	Date and time			
	Schedule			
Communication	Usb			
	Uart			
	Cyclic test			
Service/Tests	I/O test			
	Service sets			
	Preset 1			
	Preset 2			
Presets	Preset 3			
	Preset 4			
	Preset 5			

GATE SETTINGS						
			3 arms –bramka obrotowa 3-ramienna (kąt obrotu			
			120°).			
		Туре	4 arms –bramka obrotowa 4-ramienna (kąt obrotu			
			90°).			
			HHTI –bramka obrotowa +/-90.°			
Turnstile 1		Motor	Forward –kierunek silnika TS1 zgodny.			
	TS1 options	dir.	Reverse –kierunek silnika TS1 przeciwny.			
		Enc. dir.	Forward –kierunek enkodera TS1 zgodny.			
			Reverse –kierunek enkodera TS1 przeciwny.			
		Motor	On –sterowanie silnikiem TS1 włączone.			
		WIDEDI	Off – sterowanie silnikiem TS1 wyłączone.			
		Broko	On –sterowanie hamulcem włączone.			
		Diake	Off – sterowanie hamulcem wyłączone.			

			On –sterowanie elektrozaczepami włączone.			
		Dalta	Off – sterowanie elektrozaczepami wyłączone.			
		BOITS	Rev. lock –sterowanie elektrozaczepami włączone, z			
			ciągłą blokadą kierunku wstecznego. (od 1.0.5)			
		Bolt 1	(Polaryzacja elektrozaczepów)			
		pol.	Pos –polaryzacja dodatnia (podczas blokowania na			
		Dalt 2	wyjściu BOLTx napięcie jest załączone).			
			Neg –polaryzacja ujemna (podczas blokowania na			
		poi.	wyjściu BOLTx napięcie jest odłączone).			
			(Elektrozaczep WEJŚCIA)			
		Bolt IN	Bolt 1 –elektrozaczep 1 steruje WEJŚCIEM.			
			Bolt 2 –elektrozaczep 2 steruje WEJŚCIEM.			
		IN	xxx % –prędkość 1 silnika TS1 podczas WEJŚCIA (od			
		speed 1	20% do 100%).			
		OUT	xxx % –prędkość 1 silnika TS1 podczas WYJŚCIA (od			
		speed 1	20% do 100%).			
		Start	xx -kąt startu silnika. Określa o ile jednostek enkodera			
Turrentile 1		angle	należy po odblokowaniu obrócić bramkę, aby silnik			
Turnstile I			wspomagający ruszył (od 0 do 50).			
		IN	xxx % –prędkość 2 silnika TS1 podczas WEJSCIA (od			
		speed 2	20% do 100%).			
		OUT	xxx % –prędkość 2 silnika TS1 podczas WYJSCIA (od			
		speed 2	20% do 100%).			
		Speed 2 angle	XXX – Kąt prędkości 2 silnika TSI . Okresia lie jednostek			
			predkościa 2 (od 75 do 200)			
			pręukościų 2 (00 75 00 200).			
			nn do ograniczenia noboru mocy (od 20% do 100%)			
		FVVIVI	xxx % – wypełnienie sygnału sterującego			
	TS 1	Bolt 1	elektrozaczepem 1 – np. do oaraniczenia poboru mocy			
	Parameters	PWM	(od 20% do 100%).			
		Bolt 2 PWM	xxx % – wypełnienie sygnału sterującego			
			elektrozaczepem 2 –np. do ograniczenia poboru mocy			
			(od 20% do 100%).			
			xx s –ile maksymalnie czasu sterownik czeka na			
		Open	rozpoczęcie ruchu po odblokowaniu bramki. Jeżeli			
		time	ruch nie zostanie wykryty to po tym czasie kołowrót			
			zostanie zablokowany (od 5 s do 60s).			
			xx s –ile maksymalnie czasu po rozpoczęciu ruchu			
		Trans.	przejscie będzie odbiokowane –zabezpieczenie przed			
		time	ciągia pracą, gay bramka zostanie przytrzymana i nie ociąznia postopnoj pozycij spostypkowoj (od 5 s do			
			vy s –czas no którym sterownik automatycznie			
		Sensor	uruchomi kołowrót no otrzymaniu syanału z			
		time	czujników zbliżeniowych IN3/IN5 (w konfiguracij			
		_	Sensor-IN) i IN4/IN6 (w konfiguracji Sensor-OUT).			
		Programo	wanie pozycji początkowej (Zero pos.) względem			
		której ok	reślane będą kolejne pozycje blokowania bramki			
		obrotowe	j.			
	TS1 zero pos	Na pozyc	ji Measured: znajduje się aktualne położenie. Aby			
	131 2610 h0s.	zapamiętać pozycję należy nacisnąć przycisk OK , lub naciskając				
		ESC wyjść	bez zapamiętywania.			
		Zero pos.	: xxxx (Pozycja początkowa)			
		Measure	1: xxxx (Aktualna pozycja)			

		Туре	 Bicycle –bramka rowerowa (kąt obrotu +-90°) – otwierana po sygnale sterującym. Bicycle GO –bramka rowerowa (kąt obrotu +-90°) – otwierana po sygnale sterującym i po wykryciu ruchu bramki TS1. Off –wyłaczona obstuga bramki TS2
		Motor	Enward kierunek silnika TS2 zaodny
		IVIOLOF	Porward – kierunek silnika TS2 zyouny.
			Reverse – kierunek sinnka 152 przeciwny.
		Enc. dir.	Porward –kierunek enkodera TS2 zyouny.
			Reverse – klerunek enkodera TS2 przeciwny.
		Motor	Off storowanie silnikiem TS2 więtzone.
			Off – sterowanie sinikiem 152 wyłączone.
		Brake	On -sterowanie namulcem włączone.
	TS2 options		Off – sterowanie namuicem wyłączone.
		Bolts	On –sterowanie elektrozaczepami włączone.
		Dalt 1	Off – sterowanie elektrozaczepami wyłączone.
		BOIT 1	(Poluryzacja elektrozaczepow)
		роі.	Pos –polaryzacja adaatnia (poaczas biokowania na
		Bolt 2	wyjsciu BOLIX nupięcie jest zarączonej.
		pol.	Neg –polaryzacja ujemna (poaczas blokowania na
			(Elektrozaczon weićcja)
		Bolt IN	Bolt 1 –elektrozaczep 1 steruje wejściem. Bolt 2 –elektrozaczep 2 steruje wejściem. UWAGA! Dla typu BICYCLE, aby zapobiec zakleszczaniu się roweru podczas ruchu odblokowywane są oba elektrozaczepy i można swobodnie cofać bramkę.
		IN	xxx % –prędkość 1 silnika TS2 podczas WEJŚCIA (od
		speed 1	20% do 100%).
		OUT	xxx % –prędkość 1 silnika TS2 podczas WYJŚCIA (od
		speed 1	20% do 100%).
		Start	xx -kąt startu silnika. Określa o ile jednostek enkodera
		angle	należy po odblokowaniu obrócić bramkę, aby silnik
		angie	wspomagający ruszył (dla typu BICYCLE wartość 0).
		IN	xxx % –prędkość 2 silnika TS2 podczas WEJŚCIA (od
		speed 2	20% do 100%).
		OUT	xxx % –prędkość 2 silnika TS2 podczas WYJŚCIA (od
Turnstile 2		speed 2	20% do 100%).
	TS 2 Parameters	Speed 2 angle	xxx -kąt prędkości 2 silnika TS2 . Określa ile jednostek enkodera przed pozycją blokowania silnik jedzie z prędkością 2 (od 75 do 200).
		Brake PWM	xxx % – wypełnienie sygnału sterującego hamulcem – np. do ograniczenia poboru mocy (od 20% do 100%).
		Bolt 1 PWM	xxx % – wypełnienie sygnału sterującego elektrozaczepem 1 –np. do ograniczenia poboru mocy (od 20% do 100%).
		Bolt 2 PWM	xxx % – wypełnienie sygnału sterującego elektrozaczepem 2 –np. do ograniczenia poboru mocy (od 20% do 100%).
		Open time	xx s –ile maksymalnie czasu po rozpoczęciu ruchu przejście będzie odblokowane –zabezpieczenie przed ciągła pracą, gdy bramka zostanie przytrzymana i nie osiągnie następnej pozycji spoczynkowej (od 5 s do 60s).

		Trans. timexx s -dla typu BICYCLE/BICYCLE GO -czas liczony od otwarcia (+-90°), po którym zostanie zamknięta bramka (od 5 s do 60s).					
	TS2 zero pos.	Programowanie pozycji początkowej (Zero pos.) względem której określane będą pozycje blokowania bramki obrotowej (dla typu BICYCLE (GO) : Zero pos. (+-90°) Na pozycji Measured: znajduje się aktualne położenie. Aby zapamiętać pozycję należy nacisnąć przycisk OK , lub naciskając ESC wyjść bez zapamiętywania. Zero pos.: xxxx (Pozycja początkowa) Measured: xxxx (Aktualna pozycja)					
	Feedback type	 (Typ sygnału zwrotnego OUT1 i OUT2) Std. – po przejściu przekaźnik OUT1/OUT2 załączany jest na czas określony parametrem: Main menu→Gate parameters→Feedback sig. (0.2s do 2.0s) Door – przekaźnik OUT1/OUT2 załączany jest po otrzymaniu sygnału sterującego (odblokowanie bramki) i wyłączany po jej zablokowania. 					
	Free pass	(Funkcja Free pass –odblokowane przejście) Off –funkcja wyłączona OUT –przejście w kierunku WYJŚCIA odblokowane IN –przejście w kierunku WEJŚCIA odblokowane					
	Brake delayed	 (Opóźnienie załączenia hamulca) Off –funkcja wyłączona –hamulec załączany po osiągnięciu pozycji blokowania. On –funkcja włączona – po osiągnięciu pozycji blokowania hamulec załączany po czasie określanym parametrem: Main menu→Gate parameters→Brake delay (2s do 20s) 					
	Queue (Kolejkowanie –zliczanie sygnałów sterujących IN1 i II Queue Off –funkcja wyłączona On –funkcja włączona On –funkcja włączona						
Gate options	Queue priority	(Priorytet przejścia przy włączonej funkcji QUEUE –jeżeli sygnały sterujące są z dwóch kierunków) OUT –priorytet WYJŚCIA IN –priorytet WEJŚCIA					
	Time input	 (Wejścia sterujące czasowe –możliwość załączania z wejść IN1 i IN2 funkcji Free pass) Off –funkcja wyłączona On –funkcja włączona. Maksymalny czas pojedynczego impulsu sterującego określany jest parametrem: Main menu→Gate parameters→Signal time (0.5s do 10s) Minimalny czas sygnału sterującego po którym załączana jest funkcja Free pass określany jest parametrem: Main menu→Gate parameters→FP sig. time (5s do 25s) 					
	Light sensor	 (Pomiar natężenia światła z czujnika LDR –sterowanie oświetleniem.) Off –funkcja wyłączona On –funkcja włączona. Próg załączenia oświetlenia określany parametrem: Main menu→Gate parameters→Light level (2 do 300) 					
	Fan	(Sterowanie wentylatorem.) Off –wyłączone. On –włączone. Temperatura załączenia wentylatora określana parametrem: Main menu→Gate parameters→Fan max. (35°C do 50°C) a wyłączenia:					

		Main menu→Gate parameters→ Fan min. (20°C do 34 °C)
		xx s –czas załączenia przekaźników zwrotnych OUT1 i OUT2 w
	Feedback sig.	konfiguracji Std. po przejściu przez bramkę obrotową (od 0.2 s do 2.0s).
		xx s –czas liczony od odblokowania ruchu po którym zostanie
	Tamper	załączony przekaźnik OUT3 (TAMPER) jeżeli przejście nie
		zostanie ukończone (od 5 s do 60s).
		xx s –czas opóźnienia po którym hamulec zostanie załączony (po
	Brake delay	osiągnięciu pozycji blokowania (przy włączonej funkcji Brake
		delayed) (2s do 20s)
Gate		xx s –przy włączonej funkcji Time input maksymalny czas
parameters	Signal time	pojedynczego impulsu sterującego (0.5s do 10s).
•		xx s – przy włączonej funkcji Time input minimalny czas trwania
	FP sig. time	impulsu sterującego potrzebny do załączenia funkcji Free pass
	0	(5s do 25s).
	Light level	xxx –próa załaczenia oświetlenia LAMP (2 do 300).
	Fan min.	xx C – temperatura wyłączenia wentylatora (20°C do 34 °C).
	Fan max.	xx C – temperatura załączenia wentylatora (35° C do 50 °C).
		xx s –cząs załączenia wyjścia w konfiguracji Buzzer przed
	Buzzer time	automatycznych ruchem (Sensor) (0.1s do 2.0s) (od 1.0.6)
		(Listawienia funkcii weiścia ING w konfiguracii EDS)
		Fun: (Funkcia)
		Off _weiście wyłaczone
		EBS-OLIT -funkcia przeciwnożarowa -odblokowanie
	Safaty inputs	EBS-IN -funkcia przeciwnożarowa -odblokowanie WEIŚCIA
	Salety inputs	FPS-IN -Julikcju przeciwpozurowa –oubiokowalne WEJSCIA
Cofoty		
Salety		NO normalnia atwarta
		NC -normalnie zwarte
		Max = xx x A = wartość maksymalna pradu silnika TS1 (od 0.1A)
	TS1 current	do 54)
	151 current	Sensitivity $xx - czułość pradu silpika TS1 (od 0.1s do 5.0s)$
		Schskivity \mathbf{x} czałość prądu silnika TSI (od 0.13 do 5.05) May \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{A} – wartość maksymalna pradu silnika TSI (od 0.14
	TS2 current	do 54)
	152 current	Soperitivity $\mathbf{x} = czułość pradu silpika TS2 (od 0, 1s do 5, 0s)$
		$\frac{1}{1} \int \frac{1}{2} \int \frac{1}$
		(Ostuwienia junkcji wejscia mel)
		TS1-IN -sterowanie bramka TS1 w kierunku WEIŚCIA
	IN1	Typ:
		NO _normalnie otwarte
		NC –normalnie zwarte
		(Listawienia funkcii weiścia IN2)
		(Ostuwienia junkcji wejscia nyz)
		TS1-OUT –sterowanie bramka TS1 w kierunku WYIŚCIA
Control	IN2	
		NO –normalnie otwarte
		NC normalnia zwarta
		$\mathbf{N}_{\mathbf{L}} = normonne zwore$
		(Ustawienia funkcii weiścia IN3)
		(Ustawienia funkcji wejścia IN3) Fun: (Funkcja)
		(Ustawienia funkcji wejścia IN3) Fun: (Funkcja) TS1+2-IN –iednoczesne sterowanie bramkami TS1 i TS2 w
	IN3	(Ustawienia funkcji wejścia IN3) Fun: (Funkcja) TS1+2-IN –jednoczesne sterowanie bramkami TS1 i TS2 w kierunku WEJŚCIA
	IN3	(Ustawienia funkcji wejścia IN3) Fun: (Funkcja) TS1+2-IN –jednoczesne sterowanie bramkami TS1 i TS2 w kierunku WEJŚCIA TS2-IN –sterowanie bramka TS2 w kierunku WEJŚCIA (tvlko
	IN3	(Ustawienia funkcji wejścia IN3) Fun: (Funkcja) TS1+2-IN –jednoczesne sterowanie bramkami TS1 i TS2 w kierunku WEJŚCIA TS2-IN –sterowanie bramką TS2 w kierunku WEJŚCIA (tylko adv TS1 jest odblokowana).

		Sensor-IN –wejście czujnika zbliżeniowego dla bezkontaktowego WEJŚCIA. (od 1.0.6) Typ: NO –normalnie otwarte NC –normalnie zwarte
	IN4	(Ustawienia funkcji wejścia IN4) Fun: (Funkcja) TS1+2-OUT –jednoczesne sterowanie bramkami TS1 i TS2 w kierunku WYJŚCIA TS2-OUT –sterowanie bramką TS2 w kierunku WYJŚCIA (tylko gdy TS1 jest odblokowana). Sensor-OUT –wejście czujnika zbliżeniowego dla bezkontaktowego WYJŚCIA. (od 1.0.6) Typ: NO –normalnie otwarte NC –normalnie zwarte
	IN5	(Ustawienia funkcji wejścia IN5) Fun: (Funkcja) TEST –załączenie/wyłączenie testu cyklicznego. Sensor-IN –wejście czujnika zbliżeniowego dla bezkontaktowego WEJŚCIA. (od 1.0.6) Typ: NO –normalnie otwarte NC –normalnie zwarte
	IN6	(Ustawienia funkcji wejścia IN6) Fun: (Funkcja) FPS –załączenie/wyłączenie funkcji przeciwpożarowej. Sensor-OUT –wejście czujnika zbliżeniowego dla bezkontaktowego WYJŚCIA. (od 1.0.6) Typ: NO –normalnie otwarte NC –normalnie zwarte
OUTPUTS (od 1.0.6)	OUT1 OUT2 OUT3	 (Ustawienia funkcji wyjścia) Fun: (Funkcja) IN feedback –sygnał zwrotny potwierdzenia wejścia. OUT feedback –sygnał zwrotny potwierdzenia wyjścia. TAMPER –sygnalizacja nieukończonego przejścia. Sensor L-L –załączony (ciągle) podczas odliczania czasu. Sensor Time i ruchu w trybie automatycznym (Sensor). Sensor P-P –pulsacyjnie (szybko) załączony podczas odliczania czasu Sensor time i pulsacyjnie (wolno) podczas ruchu w trybie automatycznym (Sensor). Sensor L-P –załączony (ciągle) podczas odliczania czasu. Sensor L-P –załączony (ciągle) podczas odliczania czasu. Sensor time i pulsacyjnie (wolno) podczas ruchu w trybie automatycznym (Sensor). Sensor time i pulsacyjnie (szybko) załączony podczas odliczania czasu. Sensor P-L –pulsacyjnie (szybko) załączony podczas odliczania czasu Sensor time i ciągle podczas ruchu w trybie automatycznym (Sensor). Buzzer –załączany z wyprzedzeniem Buzzer time przed ruchem w trybie automatycznym (Sensor) i wyłączany przy rozpoczęciu obrotu (od wersji 1.0.7 również załączany na 2s po sygnale sterującym TS1-IN (IN1) lub TS1-OUT (IN2)).

	Polski
Language	English
	Deutsch –(od 1.0.3)
Change	Zmiana aktualnego hasła dostępu. Wprowadź nowy kod i zatwierdź przyciskiem
password	OK. Ustawienie 00000 wyłącza hasło dostępu.
Couneters reset	Resetowanie licznika WEJŚĆ i WYJŚĆ . Zatwierdź przyciskiem OK lub, aby wyjść
	bez kasowania naciśnij ESC .

	TIME/CALENDAR					
	Ustawianie aktualnej daty i godziny według procedury:					
Date and time	Ustaw datę→I	Naciśnij OK→Ustaw godzinę→Naciśnij OK				
	Aby wyjść bez	zapisywania ustawień naciśnij ESC.				
	F Pass OUT	Ustawianie w których godzinach funkcja Free pass OUT będzie				
	1. Pass 001	włączona. Dokładny opis ustawień w paragrafie Schedule.				
	E Dass IN	Ustawianie w których godzinach funkcja Free pass IN będzie				
	F. Fass IIV	włączona. Dokładny opis ustawień w paragrafie Schedule				
Schedule		Ustawianie w których godzinach funkcja Queue będzie				
Schedule	Queue en.	włączona. Dokładny opis ustawień w paragrafie Schedule				
		Ustawianie w których godzinach lampa oświetleniowa będzie				
	Lamn	włączona. UWAGA! Funkcja działa niezależnie od czujnika				
	Lamp	światła i może być jednocześnie z nim wykorzystywana.				
		Dokładny opis ustawień w paragrafie Schedule				

COMMUNICATION				
Usb	Not used.			
Uart	Not used.			

SERVICE/TESTS						
Cyclic test	Załączanie testu cyklicznego. Dokładny opis funkcji w paragrafie CYCLIC TEST.					
I/O test	Testowanie we	Testowanie wejść i wyjść. Dokładny opis w paragrafie I/O Test .				
Service sets	Factory reset	Przywracanie ustawień fabrycznych. Potwierdź –naciśnij przycisk OK. Aby wyjść bez przywracania ustawień naciśnij ESC.				
	RTC calibration	Wartość kalibracyjna zegara RTC (od 0 do 127). UWAGA! <u>Nie należy jej zmieniać!</u>				
Serv. parameters	Parametry serwisowe. UWAGA! <u>Nie należy ich zmieniać!</u>					

		PRESETS
Ładowanie konfigu	ıracji. Wybierz u	istawienia i zatwierdź przyciskiem OK.
Preset 1		
Preset 2		
Preset 3		
Preset 4		

OPISY FUNKCJI

SCHEDULE

Harmonogram umożliwia automatyczne załączanie funkcji: **Free pass OUT, Free pass IN, QUEUE** i **LAMPY** w określonych godzinach oraz wybranych dniach. Dla każdej funkcji można zaprogramować trzy różne programy (np. dni powszednie, weekend, wakacje). 1. Przejść do ustawień harmonogramu dla danej funkcji:

np. Main menu \rightarrow Time/Calendar \rightarrow Schedule \rightarrow F. Pass OUT

2. Po naciśnięciu przycisku **OK** wyświetlone zostaną aktualne ustawienia programów 1, 2, 3 wraz z godzinami oraz dniami w których funkcja jest aktywna. Napis **Off** oznacza ,że dany program jest wyłączony.

												Dni	tyg	goa	nia	(Sι	ınd	ay	Sa	tur	day)
	F	-	Ρ	а	S	S		0	U	Т				S	Μ	Т	W	Т	F	S	
Program 1	>	0	6	:	4	5	-	1	5	:	1	5			Χ	Χ	Χ	Х	Χ		
Program 2		0	6	:	4	5	-	1	2	:	1	5		Х							
Program 3		0	7	:	4	5	-	1	6	:	1	5			X	Χ	X	x	X	_	

 Po wybraniu danego programu (nacisnąć OK) otwiera się podmenu konfiguracji. W linijce Status można włączyć lub wyłączyć program (nacisnąć OK, zmienić stan ←→ On lub Off, potwierdzić OK lub wyjść bez zapamiętywania ESC).

>	S	t	а	t	u	S	:										0	n
	Т	i	m	е	:			0	6	••	4	5	I	1	5	••	1	5
	D	а	у	S	:													
			Μ	0		Т	u	W	е		Т	h		F	r			_

4. W linii **Time,** po naciśnięciu **OK** najpierw ustawiana jest godzina załączenia, a po zatwierdzeniu przyciskiem **OK** godzina wyłączenia. <u>Uwaga! Jeżeli zostaną ustawione jednakowe godziny to funkcja będzie aktywna przez całą dobę.</u>

		Β	е	g	i	n	n	•==	n	g			
				0	6	•••	4	5					
			[Η	Η	•••	Μ	Μ]				

5. W podmenu Days wybierane są dni, w których program będzie aktywny. Naciskając przyciski
 ←→ zmieniamy dni tygodnia, a strzałkami ↓↑ włączamy (x)lub wyłączamy (_).

D	а	У	S	:										
S	u		Μ	0	Т	u	W	е	Т	h	F	r	S	а
			X		Χ		Χ		Χ		Χ			

CYCLIC TEST

Program testowy umożliwia sprawdzenie działania zaprogramowanych ustawień. Po jego załączeniu uruchamiane są bramki TS1 i TS2 naprzemiennie 10 razy w kierunku WEJŚCIA, a następnie 10 razy w kierunku WYJŚCIA itd. Aby uruchomić test należy nacisnąć przycisk IN5 (TEST) lub przejść do menu Main menu→Service/Tests→Cyclic test i nacisnąć przycisk OK. Ponowne naciśnięcie przycisku TEST kończy całkowicie test cykliczny, natomiast naciskając OK można go pauzować i wznawiać (zatrzymanie bramki odbywa się po zakończonym cyklu). Wykonana ilość cykli WEJŚCIA i WYJŚCIA wyświetlana jest w linijkach IN i OUT. A1 i A2 aktualne wartości enkoderów.

<	0	Κ	>			-			S	Т	Α	R	Т	/	S	Т	0	Ρ
S	Τ	Α	H	U	S		Т	Ε	S	Т								
Ι	Ν						0					Α	1	•••	0	0	0	0

0	U	Т						0					Α	2	:	0	0	0	0	
---	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

I/O TEST

Po wejściu do menu I/O test wyświetlane są aktualne stany testowanych obwodów.



Podczas testowania wyjść podłączonych do innych urządzeń sterujących należy zachować szczególną ostrożność.

I	Ν	Χ	:	0	0	0	0	0	0									
Κ	В	Χ	:	0	0	0	0	0										
Α	1	•••	0	0	0	0				Α	2	•••	0	0	0	0		
L	•••	4	0	8	8		Т	1	•••	2	5		Т	2	•••	2	5	

Inx: Stany wejść IN1 do IN6 (0 –stan nieaktywny, 1-stan aktywny).
KBx: Test klawiatury w kolejności UP, LEFT, OK, RIGHT, DOWN.
A1/A2: Odczyt wartości z enkoderów absolutnych.
L: Odczyt wartości z czujnika natężenia światła LDR.

T1:/T2: temperatura sterownika bramek TS1 i TS2.

Po naciśnięciu przycisku **TEST** ekran przełączany jest na testowanie wyjść. Naciskając przycisk **OK** sekwencyjnie załączane są kolejne wyjścia: **LAMP**, **OUT1**, **OUT2**, **OUT3**, **LG_I** (sygnalizator zielony **WEJŚCIA**), **LG_O** (sygnalizator zielony **WYJŚCIA**), **LR_I** (sygnalizator czerwony **WEJŚCIA**), **LR_O** (sygnalizator czerwony **WYJŚCIA**).

L	Α	Μ	Ρ	0	U	Т	1	Ο	U	Т	2	0	U	Т	3	
1				0				0				0				
L	G			L	G		0	L	R			L	R		0	
0				0				0				0				

Po ponownym naciśnięciu przycisku **TEST** ekran przełączany jest na testowanie układów wykonawczych. Naciskając przycisk **OK** sekwencyjnie załączane są kolejne wyjścia: dla **TS1- B1 (Bolt 1), B2 (Bolt 2), BR (Brake), FAN (Wiatrak)** oraz w takiej samej kolejności dla **TS2**.



Podczas testowania elektrozaczepy, hamulec oraz silniki uruchamiane są zgodnie ustawieniami i należy je wcześniej zaprogramować zgodnie z typem posiadanych bramek.

Т	S	1	Β	1		Β	2		В	R		F	Α	Ν	
			1			0			0			0			
Т	S	2	В	1		В	2		В	R		F	Α	Ν	
			0			0			0			0			

Po ponownym naciśnięciu przycisku **TEST** ekran przełączany jest na testowanie napędów. Przytrzymując przycisk **LEFT** bramka obrotowa **TS1** uruchamiana jest w kierunku **WYJŚCIA**, a przytrzymując przycisk **RIGTH** w kierunku **WEJŚCIA**. Dla **TS2**, aby uruchomić napęd w kierunku **WYJŚCIA** należy przytrzymać przycisk **DOWN**, a w kierunku **WEJŚCIA** przycisk **UP**. **UWAGA!** Elektrozaczepy uruchamiane są zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.



WYMIANA BATERII (3V CR2032)

- 1. Wyłączyć napięcie zasilania i odczekać ok. 10s.
 - 2. Odkręcić 4 śruby wyświetlacza i delikatnie wysunąć go ze złącza.
- 3. Delikatnie wysunąć starą baterię i włożyć nową zgodnie z polaryzacją –PLUS od góry.
- 4. Umieścić wyświetlacz w złączu i przykręcić go 4 śrubami.
- 5. Włączyć zasilanie.
 - 6. Ustawić datę i godzinę w menu Main menu→Time/Calendar→Date and Time
 - 7. Sprawdzić poprawność działania całego sterownika.





NOTATKI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Distributor / Seller